



Bestimmen Sie die Breite des Vorhangs – die Breite wird gemessen von der Mitte des Fensters bis zum äußeren Rand der montierten Schiene. Beachten Sie, dass die angegebene Breite sich auf den fertigen Vorhang bezieht.

Die Höhe des Vorhangs wird gemessen, indem man vom unteren Teil der Schiene bis zum Boden misst und je nach gewünschtem Effekt 0,5 cm bis 2 cm abzieht.

Deckenvorhangstange – Messen Sie von der Decke bis zum Boden und ziehen Sie je nach gewünschtem Effekt 0,5 cm bis 2 cm ab.

Beachten Sie, dass die Schiene sichtbar bleibt – dies ist für die ordnungsgemäße Funktion des gesamten Systems erforderlich.



Saite mit Schiebern,
Schieber im Abstand von 8 cm



Gleitsstück an einer Schnur, 1,5 cm lang
Lochdurchmesser 0,45 cm
Durchmesser des oberen Rings: 0,9 cm



Maßband mit Hakentaschen
im Abstand von 13
cm



Vorderseite eines an
einer Deckenschiene hängenden
Vorhangs



Die Rückseite des Vorhangs hing
an einer Deckenschiene, die
Gleiter waren mit Sicherheitsnadeln
am Vorhang befestigt.